

Sterilisationspatrone – Gebrauchsanweisung

Das Wasserentsalzungsgerät funktioniert nicht

1. Den Meerwasserzulaufhahn schließen.
2. Die Sterilisationspatrone öffnen
3. Das Gitter oben abnehmen
4. Schaumstoff unten in den Filterkörper einlegen.
5. Sterilisationsmittel in den Filterkörper schütten.
6. Das Gitter wieder einsetzen und die Patrone schließen
7. Sicherstellen, dass die Dichtung korrekt sitzt.
8. Die Patrone (5 µm) des Feinfilters abnehmen.

**Für die 12, 24V - Modelle
und für die DUO - Modelle:**

Die 5µm Patrone des Feinfilters abnehmen



Für die 230 und 400V - Modelle:

Die 5µm Patrone des zweiten Feinfilters abnehmen



9. Filterpatrone durch die Sterilisationspatrone ST2 ersetzen.

**Für die 12, 24V - Modelle
und für die DUO - Modelle:**

5 µm Filterpatrone durch die ST2 Sterilisationspatrone ersetzen

**Für die 230 and 400V - Modelle:**

5 µm Filterpatrone (im zweiten Feinfilter) durch die ST2 Sterilisationspatrone ersetzen



10. Hahn auf Druckspülung mit Süßwasser stellen und spülen. Bitte lassen Sie ein wenig Sterilisationsmittel in der Patrone.

11. Der Wasserentsalzungsgerät darf nicht in Betrieb genommen werden.

12. Sterilisationsdauer: 6 Monate (nach Ablauf dieser Zeitspanne bitte wiederholen).

WICHTIG:

Vor der erneuten Inbetriebnahme die Anlage ausgiebig mit Süßwasser 15 Minuten lang spülen. Nicht vergessen, die Sterilisationspatrone im Feinfilter wieder durch die Filterpatrone (5 µm) zu ersetzen.

ACHTUNG: Die ST2 Patrone ist wieder verwendbar.

- [Normale Ansicht](#)
- | © 2008 Dessalator |
- Création : AB Webatelier |
- [XHTML 1.1](#) |
- [CSS](#) |